

Liebherr Schulung

Identifizierung bzw. Festlegung der FST erfolgt bei Liebherr ausschließlich über die Schaltplan bzw. Z.Nr. Zeichnungsnummer. Über die Krantype z.B. 35K kann keine eindeutige Zuordnung erfolgen. Da für die gleiche Krantypen oft unterschiedliche Z.Nr. existieren.

Untendreher =

K-Krane / SE-Krane (Hydraulik) / MK(LKW-Fahrwerk)

Schaltplan Z.Nr. 4005 - 2_ _ _ _ 4 oder 5 stellig

Optional Z.Nr. 4005 - 2_ _ _ _ für Schienenfahrwerk wird selten separat angegeben.

Obendreher = LC;HC;EC;EC-H;EC-L;EC-B;HC-L;

und div.andere

Schaltplan S1: 4005-2_ _ _ _ 4oder 5-stellig ,für Drehwerk,Katze,Schienenfahrw.

Schaltplan S2: 4005-2_ _ _ _ 4oder5-Stellig für Hubwerk

Schaltplan S3: 4005-2_ _ _ _ für Schienenfahrwerk (Option)

Bei älteren Kranen besteht der Komplette Schaltplan aus nur einer Z.Nr.
z.B 4005-2664

Zuordnung Anschlusskabel

Die Anschlusskabel unter Register 5 + 6

passen auf

716 BK1 / ohne Schienenfahrwerk

und

	System	
722LHKO 5.2	/ 722B	/ mit Schienenfahrwerk
4.2	/ 722A	
4.1	/ 722A	
3	/ 718	
2	/ 720	

ältere Liebherr Ausführungen auf Anfrage !

Übersicht Liebherr Untendreher-Steuerungen

	716BK1	722LHKO 5.2	LHKO1998	722LHKO 6.2 SE-Sender K-Sender	
Kran	alte K-Krane	alte K-Krane	neue SE + K-Krane	neue SE-Krane alte K-Krane	neue K-Krane alte K-Krane
Funktion	ohne Schienenfahrw.	mit Schienenfahrw.	alle Funktionen steuerbar	SE - Krane alle Funktionen	neue K - Krane alle Funktionen
	ohne Steuerung Aus	alle Funktionen steuerbar	alte K-Krane ohne Schienenfahrw.	alte K-Krane mit Schienenfahrw.	alte K-Krane <u>ohne</u> Schienenfahrw.
<p>1 Empfänger mit 2 Sendern sind alle SE / K -Krane steuerbar (siehe Vergleichslisten)</p>					

Übersicht LHKO 6....

	Ausführung	Empfänger	SPS		Schütz		Anschluss- kabel
722LHKO 6.0	722A	2	X				tauschbar
722LHKO 6.0	722A	2			X		
722LHKO 6.1	722A modifiziertes Netzteil	1	X		X		
722LHKO 6.2	722B	1	X		X		