

## Fehlercodes technos A / B

Stand November 2017

Die folgende Tabelle beschreibt alle Fehlercodes, welche beim Start oder während des Betriebes im Display der Sender technos A oder technos B angezeigt werden können. Sie dienen zur Diagnose bei einem erkannten Fehler. Ein Fehlercode kann verschiedene Ursachen haben. Bei Eintritt eines Fehlers wird das System sofort in den sicheren Zustand versetzt. Eine Gefahrensituation kann nicht entstehen.

Fehlercode	Fehlerbeschreibung
0x0101	radiomatic® ADCON nicht vorhanden.
0x0201	radiomatic® iLOG nicht vorhanden.
0x0202	radiomatic® iLOG ungültig.
0x0400	SI2-Nullstellungszwang. (Dieser Fehler ist aufgrund weiterer Einschaltprüfungen nicht sichtbar)
0x0800	Akku-Kommunikation fehlgeschlagen.
0x0701	NOT-STOP fehlerhaft. (Plausibilitätsprüfung Einschalttest)
0x0702	Abschalthardware fehlerhaft. (Plausibilitätsprüfung Einschalttest)
0x0703	Richtungskontakte fehlerhaft. (Plausibilitätsprüfung Einschalttest)
0x0704	Proportionalwerte fehlerhaft. (Plausibilitätsprüfung Einschalttest)
0x0705	SI2 fehlerhaft. (Plausibilitätsprüfung Einschalttest)
0x0707	NOT-STOP fehlerhaft. (Plausibilitätsprüfung Einschalttest)
0x0708	Proportionalwerte fehlerhaft. (Plausibilitätsprüfung Betrieb)
0x0709	SI2 fehlerhaft. (Plausibilitätsprüfung Betrieb)
0x070A	NOT-STOP fehlerhaft. (Plausibilitätsprüfung Betrieb)
0x0710	Richtungskontakte fehlerhaft. (Plausibilitätsprüfung Betrieb)
0x0782	NOT-STOP fehlerhaft. (Plausibilitätsprüfung Einschalttest)
0x0783	Einschalttest fehlerhaft: NOT-STOP, Richtungskontakte, SI2, Abschalthardware, universell sicherer Eingang, sichere Eingänge. (Plausibilitätsprüfung Einschalttest)
0x0784	Richtungskontakte fehlerhaft. (Plausibilitätsprüfung Betrieb)
0x0785	SI2 fehlerhaft. (Plausibilitätsprüfung Betrieb)
0x0786	NOT-STOP fehlerhaft. (Plausibilitätsprüfung Betrieb)
0x078F	Proportionalwerte fehlerhaft. (Plausibilitätsprüfung Betrieb)
0x0790	Richtungskontakte fehlerhaft. (Plausibilitätsprüfung Betrieb)
0x0791	NOT-STOP fehlerhaft. (Plausibilitätsprüfung Betrieb)
0x0792	NOT-STOP fehlerhaft. (Plausibilitätsprüfung Betrieb)
0x0793	Richtungskontakte fehlerhaft. (Plausibilitätsprüfung Betrieb)

Fehler-code	Fehlerbeschreibung
0x0794	SI2 fehlerhaft. (Plausibilitätsprüfung Betrieb)
0x0795	SI2 fehlerhaft. (Plausibilitätsprüfung Betrieb)
0x0796	SI2 fehlerhaft. (Plausibilitätsprüfung Betrieb)
0x0797	SI2 fehlerhaft. (Plausibilitätsprüfung Betrieb)
0x0798	SI2 fehlerhaft. (Plausibilitätsprüfung Betrieb)
0x0799	SI2 fehlerhaft. (Plausibilitätsprüfung Betrieb)
0x07A8	SI2 fehlerhaft. (Plausibilitätsprüfung Einschalttest)
0x07A9	Richtungskontakt fehlerhaft. (Plausibilitätsprüfung Einschalttest)
0x07AA	Abschalhardware fehlerhaft. (Plausibilitätsprüfung Einschalttest)
0x07AB	NOT-STOP fehlerhaft. (Plausibilitätsprüfung Einschalttest)

Weitere interne Fehler:

Fehler-code	Fehlerbeschreibung
0x0702	Interner Fehler
0x0706	Interner Fehler
0x070B	Interner Fehler
0x070C	Interner Fehler
0x070D	Interner Fehler
0x070E	Interner Fehler
0x070F	Interner Fehler
0x070B	Interner Fehler
0x070C	Interner Fehler
0x070D	Interner Fehler
0x070E	Interner Fehler
0x070F	Interner Fehler
0x0711	Interner Fehler
0x0712	Interner Fehler
0x0713	Interner Fehler
0x0714	Interner Fehler
0x0715	Interner Fehler
0x0716	Interner Fehler

Fehler-code	Fehlerbeschreibung
0x0717	Interner Fehler
0x0718	Interner Fehler
0x0719	Interner Fehler
0x071A	Interner Fehler
0x071B	Interner Fehler
0x071C	Interner Fehler
0x0780	Interner Fehler
0x0781	Interner Fehler
0x0787	Interner Fehler
0x0788	Interner Fehler
0x0789	Interner Fehler
0x078A	Interner Fehler
0x078B	Interner Fehler
0x078C	Interner Fehler
0x078D	Interner Fehler
0x078E	Interner Fehler
0x079A	Interner Fehler
0x079B	Interner Fehler
0x079C	Interner Fehler
0x079D	Interner Fehler
0x079E	Interner Fehler
0x079F	Interner Fehler
0x07A0	Interner Fehler
0x07A1	Interner Fehler
0x07A2	Interner Fehler
0x07A3	Interner Fehler
0x07A4	Interner Fehler
0x07A5	Interner Fehler
0x07A6	Interner Fehler
0x07A7	Interner Fehler
0x07AC	Interner Fehler
0x07AD	Interner Fehler
0x07FF	Interner Fehler