

Serviceanleitung

Software-Aktualisierung und Firmware-Aktualisierung der SPS-Zentraleinheiten (AC500-S)

Produkt: 125 K, Derrick, EC-B, EC-H, HC, HC-L, HC-LH, MK 73 - 3.1, MK 88 - 4.1, MK 140, NC-L Ausgabe: 2023-05-11 Version: V6.0

www.liebherr.com

Dokumentidentifikation

Autor: LBC / Abteilung Technische Dokumentation

Hersteller:

Liebherr-Werk Biberach GmbH Memminger Straße 120 D – 88400 Biberach www.liebherr.com

Änderungsverzeichnis

Version 1.0

- SAL 016 ersetzt SI 15-02

Version 2.0

- LED-Benennung I-FAULT ersetzt durch I-ERR
- LED-Benennung E-FAULT ersetzt durch E-ERR

Version 3.0

- TC-OS hinzugefügt
- Abschnitt "Kontakt" aktualisiert
- Abschnitt "Grundlegende Hinweise" aktualisiert
- Rückmeldeformulare aktualisiert

Version 3.1

- Betroffene Krantypen im Abschnitt "Informationen" genauer spezifiziert

Version 4.0

- Betroffene Krantypen im Abschnitt "Informationen" aktualisiert
- Firmware-Aktualisierung eingefügt

Version 5.0

- "Versorgungsspannung ausschalten (S1+A-Q3)" geändert in "Versorgungsspannung ausschalten"
- "Versorgungsspannung einschalten (S1+A-Q3)" geändert in "Versorgungsspannung einschalten"

Version 6.0

- Artikelcodes und Krantypen im Abschnitt "1.3 Benötigtes Material" hinzugefügt
- Fehler in Abbildung im Abschnitt 1.4 berichtigt

Änderungsverzeichnis

Kontakt

Kundendienst Turmdrehkrane

Product Support - Technical Support Hotline: +49 7351 41-2000 E-Mail: tkd.service@liebherr.com

Kundendienst Mobilbaukrane

Customer Support Mobile Construction Cranes Hotline: +49 7351 41-4000 E-Mail: mk.service@liebherr.com

Zubehörbestellung

Sales Support - Auftragszentrum Zubehör E-Mail: tc-service.accessories.lbc@liebherr.com

Ersatzteilbestellung Turmdrehkrane

Sales Support - Auftragszentrum Ersatzteil E-Mail: tc-service.parts@liebherr.com

Ersatzteilbestellung Mobilbaukrane

Sales Support - Auftragszentrum Ersatzteil E-Mail: mk.parts.lbc@liebherr.com

Rücklieferung

Sales Support - Retouren Management E-Mail: tc-service.partsreturn@liebherr.com

Grundlegende Hinweise

Diese Serviceanleitung richtet sich an ausgebildetes Fachpersonal, das zusätzliche kranspezifische Kenntnisse erworben hat.

Zusätzlich zu dieser Serviceanleitung die Betriebsanleitung beachten.

Grundlegende Hinweise

Inhalt

1	Informationen						
	1.1	Hintergrund					
	1.2 Betroffener Bereich		fener Bereich	11			
	1.3	Benötigtes Material Lieferumfang					
	1.4						
2	 1.1 Hintergrund 1.2 Betroffener Bereich 1.3 Benötigtes Material 1.4 Lieferumfang Durchführung 2.1 Software-Aktualisierung 2.1.1 Artikelcode der SD-Karte zur Software-Aktualisierung abgleichen 2.1.2 Software aktualisieren 2.1.3 Software-Aktualisierung prüfen 2.2 Firmware-Aktualisierung 2.1.1 Firmware-Version prüfen 2.2 Firmware aktualisieren 2.3 Firmware-Aktualisierung prüfen 2.4 Rückmeldung 		15				
	2.1	Softwa	are-Aktualisierung	15			
		2.1.1	Artikelcode der SD-Karte zur Software-Aktualisierung abgleichen	15			
		2.1.2	Software aktualisieren	17			
		2.1.3	Software-Aktualisierung prüfen	21			
	2.2	Firmw	are-Aktualisierung	23			
		2.2.1	Firmware-Version prüfen	23			
		2.2.2	Firmware aktualisieren	25			
		2.2.3	Firmware-Aktualisierung prüfen	26			
	2.3	Typenschild anbringen					
	2.4	Rückmeldung					
	2.5	Empfehlung					
	2.6	Rückmeldeformular für Mobilbaukrane					
	2.7	Rückmeldeformular für Obendreherkrane und Untendreherkrane					

1 Informationen

1.1 Hintergrund

Diese Serviceanleitung beschreibt die Software-Aktualisierung und die Firmware-Aktualisierung der Kransteuerung AC500-S an den SPS-Zentraleinheiten +A-KF1.1 und +A-KF1.2.

Liebherr empfiehlt, nach jeder Software-Aktualisierung die Firmware-Version zu prüfen und die Firmware wenn nötig zu aktualisieren.

2 **f** Mi 8 8 9882 i i 0 0 ०० 9 P •• -6 **Ö**ÖÖ **8**88 0 0

1.2 Betroffener Bereich

Fig. 1: SPS im Schaltschrank S1

CSSteuerg203

1.3 Benötigtes Material

Die folgende Tabelle gibt eine Übersicht über die Artikelcodes der SPS-Zentraleinheit und die Artikelcodes der SD-Karten zur Software-Aktualisierung.

Diese Tabelle dient ausschließlich zur Identifikation der Artikelcodes für die SD-Karten zur Software-Aktualisierung. Die Artikelcodes der SPS-Zentraleinheiten müssen generell über die Maschinenkarten identifiziert werden.

Bei jeder Bestellung einer SD-Karte zur Software-Aktualisierung wird immer automatisch die zugehörige SD-Karte zur Firmware-Aktualisierung mitgeliefert.

Krantyp / Modell	Artikelcode SPS-Zentral- einheit	Artikelcode der SD-Karte zur Software- Aktualisie- rung		
EC-B (MOD), HC (MOI	D)		12562221	12562225
125 EC-B 6 t 205 EC-B 10 t 220 EC-B 10 t 220 EC-B 12 t 240 EC-B 10 t Fibre 240 EC-B 12 t Fibre	270 EC-B 12 t Fibre 278 EC-B 12 t Fibre 300 EC-B 12 t Fibre 340 EC-B 12 t 340 EC-B 16 t 370 EC-B 12 t Fibre	370 EC-B 16 t Fibre 470 EC-B 16 t 470 EC-B 20 t 520 EC-B 20 t Fibre 1250 HC 50 t 2000 HC 60 t		
EC-B, EC-H			90202520	90202521
EC-H, EC-B Personer	ntransport		12583586	12583587
HC-L			90208367	90209835
NC-L HC-LH			13500839	13501447
MK 73 - 3.1	13527611	90065420		
MK 88 - 4.1	90218409	90218404		
MK 140			90207763	90207758
125 K	12560175	12560225		
Derrick	90215382	90215390		
Retrofit AC31-S Derrick	12954771	12954779		
Retrofit AC31-S EC-H, EC-B - Drehwe	12955401	12955413		
Retrofit AC31-S EC-H, EC-B, HC - Dre	12955572	12955575		
Retrofit AC31-S HC-L - Drehwerk mit	12955467	12955474		
Retrofit T200	12946724	12946727		
Nachrüstung der Arb Schützsteuerung	90205461	90205471		

Tab. 1: Artikelcodes

CSZubehör041

1.4 Lieferumfang



Fig. 2: Lieferumfang

(1) SD-Karte zur Software-Aktualisierung

Jede Lieferung umfasst zwei SD-Karten:

- SD-Karte zur Software-Aktualisierung (1)
- SD-Karte zur Firmware-Aktualisierung (2)
- (2) SD-Karte zur Firmware-Aktualisierung

Informationen Lieferumfang

LBC/V6.0/2023-05-11/de/copyright © Liebherr-Werk Biberach GmbH 2023

2 Durchführung

2.1 Software-Aktualisierung

2.1.1 Artikelcode der SD-Karte zur Software-Aktualisierung abgleichen



Fig. 3: SD-Karte zur Software-Aktualisierung

(1) Software-Version

(2) Artikelcode der SD-Karte zur Software-Aktualisierung

AC500 - 7 M 590 90202520 V1.05	
ABB SM560-S ABB PM590 ABB D	DX581-S
PWR SYS ETH FBP 1.0 TO PWR 2.0 IO 3.0 T2 4.1	.0 14
DIAG BATT COM1 1.1 I 2.1 I1 3.1 4. I/O-Bus I/O-Bus COM2 I/O-Bus I/O-Bus <td><mark>.1 I5 🗌</mark></td>	<mark>.1 I5 🗌</mark>
RUN R RUN ERR 12 T1 22 12 1 32 T3 1 4.	.2 16 ∐ 2 17 □
RUN DIAG ADDR 25 01 0 35 0 4	5 05
	.6 06
ADDR WA 2.7 03 0 3.7 0 4.	.7 07 🛛
	.8 UP
	.9 Z P
502 CPUSH	AULT2 -
	I 8SDO
Safety Digital Input 24 Safety Digital Input 24 VDC	

Fig. 4: Typenschild der SPS-Zentraleinheit

(3) Artikelcode der SPS-Zentraleinheit

- (4) Software-Version des Anwenderprogramms
- Artikelcode (3) der SPS-Zentraleinheit und Artikelcode der SD-Karte zur Software-Aktualisierung (2) mit Tabelle abgleichen.

Wenn die Artikelcodes mit den Angaben in der Tabelle übereinstimmen:

Software aktualisieren.

Problembeseitigung

Wenn die Artikelcodes mit den Angaben in der Tabelle **nicht** übereinstimmen:

 Kundendienst Turmdrehkrane kontaktieren. (Weitere Informationen siehe: Kundendienst Turmdrehkrane, Seite 5.)

2.1.2 Software aktualisieren



Fig. 5: SPS-Zentraleinheit

- (1) SD-Kartenslot
- Versorgungsspannung ausschalten.
- Daten-SD-Karte mit gespeicherten Skalierdaten aus dem SD-Kartenslot (1) der SPS-Zentraleinheit +A-KF1.1 entnehmen.



Fig. 6: Batteriefach SPS-Zentraleinheit +A-KF1.1

(2) Batteriefach(3) Batterie

(4) Steckverbindung

- ▶ Batteriefach (2) öffnen.
- ▶ Batterie (3) inklusive Steckverbindung (4) entnehmen.

CSSteuerg207



CSSteuerg208

Fig. 7: SPS-Zentraleinheit +A-KF1.2

(5) Schalter ADDR×10H

(6) Schalter ADDR×01H

- (7) LED *I-ERR*
- Schalter ADDR×10H (5) an SPS-Zentraleinheit +A-KF1.2 auf Position *F* stellen.
- Schalter ADDR×01H (6) an SPS-Zentraleinheit +A-KF1.2 auf Position *E* stellen.
- Versorgungsspannung einschalten.
 Löschprozess wird durchgeführt.

Löschprozess ist beendet, wenn die LED *I-ERR* (7) leuchtet.

Wenn LED *I-ERR* (7) leuchtet:

- Versorgungsspannung ausschalten.
- Schalter ADDR×10H (5) an SPS-Zentraleinheit +A-KF1.2 auf Position 0 stellen.
- Schalter ADDR×01H (6) an SPS-Zentraleinheit +A-KF1.2 auf Position 0 stellen.



Fig. 8: Positionen für Schreibschutzschalter von SD-Karten

- (8) Schreibschutzschalter in Position *AUS* (SD-Karte beschreibbar)
- (9) Schreibschutzschalter in Position *EIN* (SD-Karte nicht beschreibbar)

CSZubehör030

Sicherstellen, dass Schreibschutzschalter der SD-Karte in Position AUS steht.

- SD-Karte zur Software-Aktualisierung in den SD-Kartenslot (1) der SPS-Zentraleinheit +A-KF1.1 stecken.
- Versorgungsspannung einschalten.
 Software-Download wird durchgeführt.

Software-Download ist beendet, wenn die LED I-ERR (7) leuchtet.

Wenn LED *I-ERR* (7) leuchtet:

- Versorgungsspannung ausschalten.
- SD-Karte zur Software-Aktualisierung aus SD-Kartenslot (1) der SPS-Zentraleinheit +A-KF1.1 entnehmen.

Sicherstellen, dass Schreibschutzschalter der Daten-SD-Karte mit gespeicherten Skalierdaten in Position *AUS* steht. (siehe: Fig. 8, Seite 18)

- Daten-SD-Karte mit gespeicherten Skalierdaten in den SD-Kartenslot (1) der SPS-Zentraleinheit +A-KF1.1 stecken.
- Versorgungsspannung einschalten.
 Kransteuerung fährt hoch.

Wenn die Kransteuerung zum Einschalten bereit ist, erscheint folgende Anzeige am EMS 3 oder am TC-OS-Display: (siehe: Fig. 9, Seite 20)



Fig. 9: Anzeige "Kran ist zum Einschalten bereit"

Wenn Kransteuerung zum Einschalten bereit ist:

Batterie wieder einsetzen. (siehe: Fig. 6, Seite 17)



Hinweis

- Batteriepolung beachten. (Pluspol = rot = oben)
- ▶ Batterie mit den Leitungen voraus in Batteriefach schieben.
- Sicherstellen, dass Batteriefach ungehindert geschlossen werden kann.
- ▶ Batteriefach schießen.
 - An der SPS-Zentraleinheit +A-KF1.1 werden folgende Fehlermeldung angezeigt: E4 008 und d1-d4
 - ▷ Am EMS wird folgende Fehlermeldung angezeigt: **W10010**.
 - \triangleright Am TC-OS wird folgende Fehlermeldung angezeigt: **10010**.

DISPLAY181

- Versorgungsspannung ausschalten.
- ► Versorgungsspannung einschalten.
 - ▷ Fehlermeldungen sind gelöscht.
 - ▷ Software-Aktualisierung ist abgeschlossen.

2.1.3 Software-Aktualisierung prüfen



Fig. 10: Anzeige der Software-Versionen

- Software-Version der SPS-Zentraleinheit PM590
 Angabe zur Software-Kompatibilität
- (3) Software-Version der SPS-Zentraleinheit SM560-S
- (4) Angabe zur Software-Kompatibilität

Die Software-Aktualisierung ist erfolgreich abgeschlossen, wenn:

- Angaben (2) und (4) zur Software-Kompatibilität identisch sind (nur EMS 3).

- Software-Version der SPS-Zentraleinheit PM590 (1) und Software-Version der SPS-Zentraleinheit SM560-S (3) mit der Angabe auf der SD-Karte zur Software-Aktualisierung identisch sind.
- Angaben (2) und (4) zur Software-Kompatibilität prüfen (nur EMS 3).
- Software-Version der SPS-Zentraleinheit PM590 (1) und Software-Version der SPS-Zentraleinheit SM560-S (3) pr
 üfen.

Problembeseitigung

Wenn die Software-Aktualisierung nicht erfolgreich abgeschlossen ist:

Software-Aktualisierung wiederholen oder Kundendienst kontaktieren. (Weitere Informationen siehe: Kundendienst Turmdrehkrane, Seite 5.)

Wenn die Software-Aktualisierung erfolgreich abgeschlossen ist:

- ► Krantyp und Werknummer am EMS 3 oder am TC-OS-Display prüfen.
- ▶ Verfügbarkeit und Vollständigkeit der Skalierdaten am EMS 3 oder am TC-OS-Display prüfen.
- Verfügbarkeit und Vollständigkeit der ABB-Teach-Daten am EMS 3 oder am TC-OS-Display prüfen.
- Verfügbarkeit und Vollständigkeit der Traglastkurven am EMS 3 oder am TC-OS-Display prüfen.

Problembeseitigung

Wenn die Daten nicht vollständig angezeigt werden:

- Software-Aktualisierung wiederholen oder Kundendienst kontaktieren. (Weitere Informationen siehe: Kundendienst Turmdrehkrane, Seite 5.)
- Skalierung durch Anfahren aller Endschalter prüfen.

Liebherr empfiehlt, nach jeder Software-Aktualisierung die Firmware-Version zu prüfen und die Firmware wenn nötig zu aktualisieren.

2.2 Firmware-Aktualisierung

Liebherr empfiehlt, nach jeder Software-Aktualisierung die Firmware-Version zu prüfen und die Firmware wenn nötig zu aktualisieren.

2.2.1 Firmware-Version prüfen



Fig. 11: Anzeige der aktuellen Firmware-Version

(1) Firmware-Version der SPS-Zentraleinheit



CSZubehör033

Fig. 12: SD-Karte zur Firmware-Aktualisierung

(2) Firmware-Version

- ► Firmware-Version (1) der SPS-Zentraleinheit am EMS 3 oder am TC-OS-Display prüfen. (siehe: Fig. 11, Seite 23)
- Firmware-Version (2) auf der SD-Karte zur Firmware-Aktualisierung pr
 üfen. (siehe: Fig. 12, Seite 24)

Wenn die Firmware-Version (1) der SPS-Zentraleinheit am EMS 3 oder am TC-OS-Display und die Angabe der Firmware-Version (2) auf der SD-Karte zur Firmware-Aktualisierung identisch sind: ▶ Firmware nicht aktualisieren.

Problembeseitigung

Wenn die Firmware-Version (1) der SPS-Zentraleinheit am EMS 3 oder am TC-OS-Display kleiner als die Angabe der Firmware-Version (2) auf der SD-Karte zur Firmware-Aktualisierung ist:

Firmware aktualisieren.

24

2.2.2 Firmware aktualisieren



Fig. 13: SPS-Zentraleinheit

- (1) LED *RUN*
- (2) LED *ERR*

```
(3) SD-Kartenslot
```

Versorgungsspannung ausschalten.

Wenn im SD-Kartenslot eine Daten-SD-Karte vorhanden ist:

- ▶ Daten-SD-Karte entnehmen.
- Sicherstellen, dass der Schreibschutzschalter der SD-Karte mit Firmware-Aktualisierung auf Position AUS steht. (siehe: Fig. 8, Seite 18)
- SD-Karte mit Firmware-Aktualisierung in SD-Kartenslot stecken.
- Versorgungsspannung einschalten.



Hinweis

Sicherstellen, dass die Versorgungsspannung während der Aktualisierung nicht abgeschaltet wird.

Wird die Versorgungsspannung während der Aktualisierung abgeschaltet, lässt sich die Steuerung nicht mehr einschalten und muss ersetzt werden.

- Firmware-Aktualisierung abwarten.
 - ▷ LED *RUN* (1) blinkt schnell (125 ms⁻¹): Firmware wird von SD-Karte geladen.
 - LED RUN (1) und LED ERR (2) blinken abwechselnd: Firmware wird in der SPS-Zentraleinheit PM 590 gespeichert.
 - \triangleright LED *RUN* (1) blinkt langsam (1 s⁻¹): Firmware-Aktualisierung ist abgeschlossen.
- ▶ Nach dem Abschluss der Firmware-Aktualisierung mindestens 1 Minute warten.
- Versorgungsspannung ausschalten.
- SD-Karte mit Firmware-Aktualisierung aus dem SD-Kartenslot entnehmen.
- Wenn vor der Firmware-Aktualisierung im SD-Kartenslot eine Daten-SD-Karte vorhanden war:
- Sicherstellen, dass der Schreibschutzschalter der Daten-SD-Karte auf Position AUS steht. (siehe: Fig. 8, Seite 18)

- ▶ Daten-SD-Karte wieder einstecken.
- ► Versorgungsspannung einschalten.

2.2.3 Firmware-Aktualisierung prüfen



Fig. 14: Anzeige der aktuellen Firmware-Version

(1) Firmware-Version der SPS-Zentraleinheit PM590

CSZubehör029



Fig. 15: SD-Karte mit Firmware-Aufkleber

(2) Firmware-Version der SD-Karte

Die Firmware-Version der SPS-Zentraleinheit wird am EMS 3 oder am TC-OS-Display angezeigt.

Die Aktualisierung war erfolgreich, wenn die Anzeige der Firmware-Version **(1)** der SPS-Zentraleinheit am EMS 3 oder am TC-OS-Display identisch mit der Firmware-Version **(2)** auf der SD-Karte ist.

▶ Aktuelle Firmware-Version am EMS 3 oder am TC-OS-Display mit SD-Karte vergleichen.

Problembeseitigung

Wenn die Firmware-Version (1) der SPS-Zentraleinheit am EMS 3 oder am TC-OS-Display **nicht** mit der Firmware-Version (2) der SD-Karte **identisch** ist:

- Firmware-Aktualisierung wiederholen oder Kundendienst kontaktieren. (Weitere Informationen siehe: Kundendienst Turmdrehkrane, Seite 5.)
- ▶ Krantyp und Werknummer am EMS 3 oder am TC-OS-Display prüfen.
- ▶ Verfügbarkeit und Vollständigkeit der Skalierdaten am EMS 3 oder am TC-OS-Display prüfen.
- Verfügbarkeit und Vollständigkeit der ABB-Teach-Daten am EMS 3 oder am TC-OS-Display prüfen.
- Verfügbarkeit und Vollständigkeit der Traglastkurven am EMS 3 oder am TC-OS-Display prüfen.

Problembeseitigung

Wenn die Daten nicht vollständig angezeigt werden:

Firmware-Aktualisierung wiederholen oder Kundendienst kontaktieren. (Weitere Informationen siehe: Kundendienst Turmdrehkrane, Seite 5.)

2.3 Typenschild anbringen

ABB SM560-S	ABB	PM590	ABB	DX581-S
PWR DIAG RUN I-ERR E-ERR	SYS BATT I/O-Bus PWR RUN ERR RUN DIAG	TH BP COM1 COM2	1.0 TO PWR 2.0 IO 1.1 2.1 11 2.1 11 1.2 T1 2.2 12 13 1.3 2.3 13 2.4 00 1.4 2.4 00 2.5 0.1	3.0 T2 4.0 I4 3.1 4.1 I5 3.2 T3 4.2 I6 3.3 4.3 I7 3.4 4.4 04
ADDR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COLOR COL			1.3 X10H 2.3 01 1.6 0 2.7 03 1.7 2.6 02 2.7 03 1.8 UP ADDR 2.8 UP 1.9 ZP 2116 2.9 ZP Fault 1 2.9 ZP FAULT1	3.5 4.3 5.5 1 3.6 4.6 0 3.7 4.7 7 3.8 4.8 0 3.9 2.9 4.9 FAULT2 5
+A-KF1.2	+A-KF1.1	CPU	UP 24VDC 1 Safety D	00W 8SDI 8SDO Safety Digital Input 24VDC igital Output 24VDC 0,5A

Fig. 16: SPS-Zentraleinheit

(1) Typenschild

 Bisheriges Typenschild (1) mit dem mitgelieferten Typenschild (1) an der SPS-Zentraleinheit +A-KF1.1 überkleben.

2.4 Rückmeldung

- ▶ Rückmeldeformular ausfüllen.
- Obendreherkrane und Untendreherkrane: Rückmeldeformular an Kundendienst Turmdrehkrane senden. (Weitere Informationen siehe: Kundendienst Turmdrehkrane, Seite 5.)
- Mobilbaukrane: Rückmeldeformular an Kundendienst Mobilbaukrane senden. (Weitere Informationen siehe: Kundendienst Mobilbaukrane, Seite 5.)

2.5 Empfehlung

Mit Hilfe der Batterie wird ein interner Speicher versorgt. Dieser Speicher stellt sicher, dass Maschinendaten auch im ausgeschalteten Zustand des Krans gespeichert werden, wenn die SD-Karte entnommen oder unbrauchbar wird.

Liebherr empfiehlt, die Batteriekapazität regelmäßig zu prüfen.

Warnung	Bedeutung	Hinweise
Keine batteriebezogene Warnung	Batteriekapazität ist in Ordnung.	_

Warnung	Bedeutung	Hinweise			
EMS 3: W10009 TC-OS: 10009	Batteriekapazität ist gering.	Batterie ersetzen. Artikelcode: 10191215 Anleitung siehe: "Handbuch für			
EMS 3: W10010 TC-OS: 10010	Batterie fehlt oder ist leer.	LITRONIC 3 - Turmdrehkrane"			

Tab. 2: Batteriebezogene Warnungen

Durchführung Empfehlung

30

2.6 Rückmeldeformular für Mobilbaukrane

Dokumentidentifikation								
Serviceanleitung	viceanleitung SAL 016 – Software-Aktualisierung und Firmware-Aktualisierung der SPS-Zentraleinheiten (AC500-S)							
Maschinenidentifikation								
Kunde	Kunde							
Auftragsnummer	Auftragsnummer							
Marknummar	Oberwagen		Betriebs- stunden	Oberwagen				
	Unterwagen			Unterwagen				
Kilometerstand								
Durchgeführte Maßnahmen								
Firmware-Aktualisierung d	Ja			Nein				
Aktuelle Firmware-Version:								
Software-Aktualisierung du	Ja			Nein				
Aktuelle Software-Version:								

Tab. 3: Rückmeldeformular

Bemerkungen

Datum:

Name des Servicetechnikers:

Unterschrift des Servicetechnikers:

Ausgefülltes Rückmeldeformular an folgende Adresse senden:
 Customer Support Mobile Construction Cranes – mk.service@liebherr.com

2.7 Rückmeldeformular für Obendreherkrane und Untendreherkrane

Dokumentidentifikation						
Serviceanleitung	SAL 016 – Software-Aktualisierung und Firmware-Aktualisierung der SPS-Zentraleinheiten (AC500-S)					
Maschinenidentifikation						
Kunde	Kunde					
Werknummer						
Durchgeführte Maßnahmen						
Firmware-Aktualisierung durchgeführt Ja Nein						
Aktuelle Firmware-Version:						
Software-Aktualisierung du	Ja		Nein			
Aktuelle Software-Version:						

Tab. 4: Rückmeldeformular

Bemerkungen

Datum:

Name des Servicetechnikers:

Unterschrift des Servicetechnikers:

► Ausgefülltes Rückmeldeformular an folgende Adresse senden: Product Support - Technical Support – tkd.service@liebherr.com