



ANSCHLAGPUNKTE UND GEWICHTE FÜR AUSLEGER: Blatt 1 von 3

112 EC-H 8 / 132 EC-H 8





- *) für Katzfahrwerk **KAW 160 MZ 001** und **KAW 160 MZ 002**
) für Katzfahrwerk **KAW 160 KV 011



Anschlagpunkte bei der Erstmontage durch Verschrauben der Ausleger-Aufhängung kennzeichnen! Siehe Seite 3.28.

Anordnung der Ausleger-Zwischenstücke und -Abspannungen, siehe Seite 3.29.



Anschnallpunkte bei der Erstmontage durch Verschrauben der Ausleger-Aufhängung kennzeichnen! Siehe Seite 3.28.

- *) für Katzfahrwerk **KAW 160 MZ 001** und **KAW 160 MZ 002**
) für Katzfahrwerk **KAW 160 KV 011

Anordnung der Ausleger-Zwischenstücke und -Abspannungen, siehe Seite 3.29.

Voraussetzungen:




- Lasthaken in der Laufkatze arretiert.
- Wartungsfahrkorb an der Laufkatze montiert.
- Laufkatze unter dem Katzfahrwerk gegen Verrollen gesichert.



- Anhängepunkte sind rechnerisch ermittelt. Vor der Demontage des Auslegers, Fangseile zwischen Ausleger und Drehbühne einbolzen.


25 m Ausleger

Gewicht: 5,0 t



30 m Ausleger

Gewicht: 5,5 t



35 m Ausleger

Gewicht: 6,4 t

